



## Iekārtas uzstādīšana izmantojot statīvu:

		
1 Salieciet iekārtas statīvu	2 Noņemiet uzgriezni un blīvi no stiprinājuma	3 Uzstādiet iekārtas turētāju uz statīva
		
4 Uzlieciet blīvgredzenu un pievelciet uzgriezni	5 Ievietojiet ierīci turētājā	6 Instalācija ir pabeigta, varat sākt lietot iekārtu

## Iekārtas stiprināšana pie sienas:

			
1 Ar skrūvju palīdzību piestipriniet metāla stiprinājumu pie sienas	2 Uz metāla stiprinājuma uzlieciet iekārtas turētāju	3 Uzstādiet skrūvi un pievelciet uzgriezni	4 Ievietojiet ierīci turētājā / instalācija ir pabeigta, varat sākt lietot iekārtu

## Dezinfekcijas līdzekļa papildināšana:

			
1 Izņemiet ierīci no statīva un atveriet aizmugures vāciņu	2 Dezinfekcijas līdzekļa tilpni nospiediet uz leju un izvelciet no ierīces	3 Pēc uzpildes iztaisnojiet tvertni ja tas nepieciešams	4 Ievietojiet tvertni atpakaļ iekārtā / uzpildīšana pabeigta